

Micro800™ Starter Packs

Objevte možnosti a funkce
řídících systémů Micro800

ControlTech

Výhody balíčků PLC Micro800™

Startovací balíčky jsou skvělou možností, jak vyzkoušet produktovou řadu Micro800 spolu s velice nízkou vstupní investicí.

Každý balíček obsahuje vše potřebné, aby uživatel ihned mohl objevovat jeho nepřeborné možnosti využití.

Balíček obsahuje:

- Micro800 PLC
- Micro800 příslušenství
- 24 V DC napájecí zdroj
- Simulátor vstupů
- Programovací kabel



Rockwell Automation připravil cenově zvýhodněnou nabídku Micro800™ Starter Packs. A pro koho jsou tyto balíčky určeny? Pro zákazníky, kteří ještě nemají s produktovou řadou Micro800™ žádné zkušenosti a chtějí proniknout do světa PLC díky modernímu řídicímu systému. Pro všechny ty, kteří zkrátka chtějí využít této příležitosti k rozšíření svého produktového portfolia ať už se bude jednat o školy technického zaměření, lokální semináře, nebo např. školicí střediska.

K dispozici je sedm různých balíčků. První z nich obsahuje nejlevnější kontrolér Micro810® a vše potřebné k jeho připojení k počítači. Další šest balíčků obsahuje buď Micro820®, Micro850® nebo Micro870® a to vždy ve dvou variantách. V té levnější bez operátorského panelu, v dražší variantě s HMI PanelView™ 800 o velikosti úhlopříčky 4". Micro820® obsahuje analogový vstup v základní konfiguraci. Pro Micro850® a Micro870® v obou variantách je přibalen 2-kanálový analogový vstupní modul. U všech balíčků je součástí 24 V stejnosměrný zdroj, propojovací kabely (USB, Ethernet), simulátor vstupů (vyjma Micro810®), software Connected Components Workbench* a veškerá dokumentace potřebná k připojení, instalaci, konfiguraci a samotnému programování aplikací.

Micro810 Controller

Obsah balení	Starter Pack 2080-LC10- STARTERPACK
Micro810 controller (2080-LC10-12QWB)	✓
Micro810 LCD (2080-LCD)	✓
Micro810 USB adapter (2080-USBADAPTER)	✓
Micro800 power supply (2080-PSAC-12W)	✓
1 meter USB cable	✓

Micro820 Controller

Obsah balení	Starter Pack 2080-LC20- STARTERPACK	Starter Pack Lite 2080-LC20- STARTERPACKL
Micro820 controller (2080-LC20-20QWB)	✓	✓
Micro800 power supply (2080-PSAC-12W)	✓	✓
PanelView™ 800 4-inch graphic terminal (2711R-T4T)	✓	N/A
1 meter Ethernet cable	✓	✓
7 digital inputs and 1 analog input simulator	✓	✓

Micro850 Controller

Obsah balení	Starter Pack 2080-LC50- STARTERPACK	Starter Pack Lite 2080-LC50- STARTERPACKL
Micro850 controller (24 points) (2080-L50E-24QBB)	✓	✓
2 channel analog input plug-in (2080-IF2)	✓	✓
Micro800 power supply (2080-PS120-240VAC)	✓	✓
PanelView 800 4-inch graphic terminal (2711R-T4T)	✓	N/A
1 meter Ethernet cable	✓	✓
1 meter USB cable	✓	✓
7 digital inputs and 1 analog input simulator	✓	✓

Micro870 Controller

Obsah balení	Starter Pack 2080-M870- STARTERPACK	Starter Pack Lite 2080-M870- STARTERPACKL
Micro870 controller (24 points, DNP3 comm. support) (2080-L70E-24QWBN)	✓	✓
2 channel analog input plug-in (2080-IF2)	✓	✓
Micro800 power supply (2080-PS120-240VAC)	✓	✓
PanelView 800 4-inch graphic terminal (2711R-T4T)	✓	N/A
1 meter Ethernet cable	✓	✓
1 meter USB cable	✓	✓
7 digital inputs and 1 analog input simulator	✓	✓

*Software CCW ve Standardní edici lze stáhnout na [Product Compatibility & Downloads Center \(PCDC\)](#) nebo lze zakoupit Developerskou edici na [Software Subscription Portal](#)